



Service Hints/Clutch Servo



Внимание! **русский**

Ни в коем случае не нажимайте на педаль сцепления пока ПГУ не будет окончательно установлен . Иначе можно повредить усилитель.

1. Сначала установите шток привода.
2. Закрепите усилитель сцепления на посадочном месте.
3. Присоедините пневматический трубопровод к усилителю.
4. Присоедините гидравлический трубопровод к усилителю.
5. Прокачайте гидравлическую систему сцепления.

CAUTION **english**

Never actuate the clutch-servo or depress the clutch pedal if not fitted on the vehicle, otherwise the clutch servo will be damaged.

1. First of all fit the push-rod.
2. Screw the clutch-servo on its fitting face.
3. Connect the pneumatic network.
4. Connect the hydraulic network.
5. Bleed the hydraulic chamber.